TEMPERATURES DE VAPORISATION DES HERBES POPULAIRES

Clou de girofle: (125C à 150C) 257F à 302F
Pissenlit: (125C à 150C) 257F à 302F
Lavande: (100C à 125C) 212F à 257F
Menthe: (100C à 150C) 212F à 302F
Sauge: (125C à 150C) 257F à 302F
Tabac: (125C à 150C) 257F à 302F
Palmier de Floride: (125C à 170C) 257F à 347F
Cat's Claw: (150C à 175C) 302F à 347F
Damiana: (150C à 175C) 302F à 347F
Ail: (175C à 200C) 347F à 392F
Gingembre: (175C à 200C) 347F à 392F

INFORMATIONS DE LA GARANTIE

Garantie 1 an Vapir NO2

Nous défendons nos produits et nos clients. Ainsi si votre vaporisateur Vapir tombe en panne pendant la période de garantie - nous le réparerons ou le remplacerons.
Vous devez enregistrer votre produit dans les 15 jours après la réception du produit. Pour enregistrer votre garantie, veuillez svp. visiter www.vapir.com/warranty*

*Batterie n'est pas couverte par la garantie d'un an, toutes les batteries ont une garantie de 90 jours

Vapir, Inc.
Phone: **+1.800.841.1022**
Website: **www.vapir.com**
E-Mail: **customerservice@ vapir.com**

VAPIR™

Manuel d'utilisation traduit et adapté par notre revendeur français autorisé:
NOZA DISTRIBUTION
Téléphone: **03 21 60 60 00**
Site Web: **www.planete-sfactory.com**
E-Mail: **info@planete-sfactory.com**

VAPIR™

NO2 est une marque déposée par Vapir™ protégée par toutes les lois du Copyright américaines et intérnationales. Le vaporisateur NO2 utilise une Technologie Brevetée protégée par le Brevet US No: 6772756 & 20090095287

Manuel d'utilisation traduit et adapté par le revendeur Vapir français autorisé www.planete-sfactory.com

1. Grindez finement vos herbes

2. Mettez en route votre vaporisateur

3. Choisissez la température désirée
(Approximativement 375-385F ou 191-200C)

4. Appuyez sur le bouton rouge pour egager la chaleur

5. Enlevez la partie supérieure, inserez vos herbes médicinales (remplir approximativement à 3/4 ou moins), replacez le haut et prenez du plaisir!*

*Pour une meilleure inhalation, il est conseillé d'utiliser le tuyau fourni

1. Toujours prégrindez vos herbes médicinales, il est important de finement moudre vos plantes afin de permettre à la chaleur de pénétrer toutes les zones de la surface des plantes pour un maximum de bénéfice.

2. Mettez l'unité à la température souhaitée. En utilisant les boutons + et - vous pouvez parcourir chaque niveau de configuration de température exacte afin de trouver celle que vous souhaitez. Il faut un peu d'exercice pour trouver la température parfaite pour satisfaire vos attentes. En attendant, voici un bon conseil à suivre: si vous n'obtenez pas assez de saveur, augmentez la température.

*Température conseillée du départ est de (approximativement) 380 F / 212 C

3. Quand vous avez obtenu la température désirée, engagez l'élément de chauffe en appuyant sur le Bouton de Chaleur (Bouton Rouge situé en dessous de l'affichage LCD). Une fois que ce bouton a été appuyé, le voyant rouge situé sous l'affichage LCD va indiquer que le processus de chauffe a commencé.

4. Maintenant quand l'unité a atteint la température souhaitée, le voyant rouge va passer au vert, indiquant que l'unité est chauffée et prête à l'utilisation.*

*Veuillez noter, pendant l'utilisation la température va changer à l'intérieur de l'unité et baissera légèrement ce qui va causer le passage du voyant vert au voyant rouge qui indique que l'unité est en réchauffement afin d'atteindre à nouveau la température désirée.

IDENTIFICATION DES PARTIES

Le haut/embout buccal

Ouverture du haut/ embout buccal (dévissez pour ouvrir)

Voyant LED indicateur de chaleur

Affichage digital de la température

Bouton de baisse de la température

Bouton OFF/ON de mise en route de chaleur & Basculement C/F Affichage de la température

Configuration/ Température actuelle

Indicateur de charge de la batterie

Bouton de mise en marche ON/OFF

Bouton d'augmentation de la température

Porte de la batterie

INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION - PARTIES SUPPLEMENTAIRES

Le NO2 est fourni avec 1 batterie rechargeable interne, 1 câble d'alimentation, 3 sets de filtres(1 déjà installé), 2 bâtonnets de nettoyage en bambou, 1 coupe de mesurage, 1 brosse de nettoyage, 1 attache du tube et 1 embout buccal X-Tip

Avant d'utiliser le tuyau à attacher, assurez-vous de bien le laver dans l'eau chaude (N'UTILISEZ PAS L'EAU BOUILLANTE). Il est conseillé d'utiliser le tuyau à attacher quand vous vaporisez pour une inhalation beaucoup plus efficace.

Vous pouvez utiliser l'embout buccal en combinaison avec le tuyau. Installation de l'embout buccal est très facile, poussez simplement l'extrémité ouverte (l'ouverture plus grande) au-dessus de l'extrémité ouverte du tube jusqu'à ce qu'il soit entièrement bloqué

Le pack comprend 2 sets de filtres à utiliser quand le premier set devient trop sale ou usé. Vous pouvez nettoyer les filtres avec un coton-tige et de l'alcool ou utiliser la brosse de nettoyage. Vous pouvez également vous procurer des packs de filtres supplémentaires directement chez nous ou chez notre revendeur Vapir français www.planete-sfactory.com

Installer le filtre est très simple:

Filtres de la chambre de remplissage - En utilisant le bâtonnet en bambou (inclus avec le vaporisateur), mettez le bâtonnet à l'intérieur de la chambre à herbes et saisissez le fond de la grille et soulevez la - la grille devrait sortir très facilement. Pour installer une nouvelle grille, faites la tomber à l'intérieur de la chambre de remplissage jusqu'à que la grille atteint le fond et se retrouve au niveau du fond de la chambre de remplissage

Filtres de l'embout buccal - Enlevez le haut du vaporisateur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En enlevant l'embout buccal vous allez voir le petit filtre qui empêche que vous inhaliez des particules d'herbe médicinale. Pour l'enlever, trouvez simplement l'ouverture sur le joint circulaire, poussez et tirez vers le haut - cela enlèvera le joint circulaire (o-ring) et révèlera le filtre. Vous pouvez maintenant enlever l'ancien filtre et en remettre un nouveau filtre à la place et replacer le joint circulaire en le pressant simplement vers le bas jusqu'à qu'il est bien sécurisé.
Pour vous faciliter l'installation du filtre de l'embout buccal, utilisez le bout de NO2 (quand il est enlevé du vaporisateur) afin d'enfoncer le filtre dans la position/forme correcte.

5. Une fois que le vaporisateur a complétement atteint la température désirée et est complétement préchauffée, vous pouvez enlever le haut en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre - en exposant ainsi la chambre de remplissage. Une fois que le haut est enlevé, vous pouvez y insérer vos herbes médicinales préalablement finement moulues, en vous assurant de ne pas remplir la chambre de remplissage plus de 3/4 du volume total*

*Si vous remplissez trop la chambre de remplissage, vous allez bloquer la bonne circulation du flux d'air, ce qui empêchera la chaleur de traverser vos plantes médicinales ce qui à son tour ne permettra pas une vaporisation pleine et qualitative.

6. Immédiatement après que les herbes médicinales ont été placées dans la chambre de remplissage, vous pouvez rattacher l'embout buccal à nouveau en tournant cette fois-ci dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à que c'est fermé en sécurité. Une fois que le haut est attaché, vous pouvez inhaler et vous faire plaisir !

   Pour une performance optimale, assurez-vous de nettoyer le vaporisateur après chaque utilisation. Le vaporisateur peut être nettoyé avec la brosse d'entretien fournie dans le pack

Localiser la batterie rechargeable - Le NO2 est fourni avec une batterie Lithium-Ion rechargeable interne qui peut être facilement insérée ou enlevée en ouvrant la porte sur la base du vaporisateur et en glissant la baterie dedans ou dehors. Le NO2 fonctionne avec ou sans la batterie inserée dans le vaporizer

Utilisation de la batterie rechargeable - Une fois que la batterie interne a été proprement chargée et installée dans le vaporisateur; débranchez le vaporizer de l'adaptateur mural situé à la base du vaporisateur. Quand vous mettrez le vaporisateur en route, l'alimentation de la batterie prendra automatiquement le relais et vous pourrez utiliser votre vaporisateur sans fil et partout où vous irez!

Chargement de la batterie rechargeable - Le NO2 vous offre deux façons différentes pour recharger votre batterie interne rechargeable:

1. Vous pouvez laisser la batterie à l'intérieur du vaporisateur NO2 pendant que ce dernier est branché à la prise murale à l'aide de l'adaptateur électrique d'alimentation. Si le vaporisateur portable NO2 est en à ON pendant qu'il est branché à la prise électrique, même si le vaporizer est utilisé, la batterie va se recharger automatiquement! Afin que la batterie puisse se recharger, le vaporisateur doit être branché à la prise murale et le bouton ON/OFF doit être à la position ON(pas besoin d'engager le flux de chaleur.

2. Le vaporisateur NO2 possède également un câble externe de chargement de la batterie que vous pouvez attacher à la batterie (une fois que la batterie a été enlevé du vaporisateur) et la brancher ainsi à la prise murale pour le chargement. Vous pouvez acheter ce câble sur le site officiel www.vapir.com ou sur le site de revendeur Vapir français autorisé www.planete-sfactory.com

Indicateur de charge de la batterie rechargeable - Le NO2 est doté d'un indicateur de charge de la batterie situé sur la partie inférieure droite de l'affichage LCD digital. Cet indicateur va afficher combien de charge reste dans la batterie

Mémorisation de la température - Le vaporisateur NO2 est également capable à mémoriser la température, chaque fois que vous mettez en marche votre NO2, le vaporisateur sera automatiquement configuré à la température que vous avez utilisée lors de votre dernière séance de vaporisation avec votre NO2

Basculer la température du Fahrenheit au Celsius - Pour changer la lecture de la température du Fahrenheit au Celsius(ou du Celsius au Fahrenheit) simplement gardez appuyé le bouton de chaleur pendant 2-5 secondes.

Pour arrêter le processus de chauffe, appuyez le bouton de chaleur(le bouton rouge situé sous l'affichage LCD de température). Vous allez remarquer que le voyant Vert/Rouge, qui indique que la chaleur est mise en route, va s'éteindre indiquant que le mécanisme de chaleur a été éteint. Si le voyant Rouge/Vert est encore allumé, le système de chauffe n'est pas éteint.

Ensuite, le vaporisateur possède une configuration de sécurité de 20 minutes. Après 20 minutes de chauffe consécutive, l'élément de chauffe va automatiquement s'éteindre. Si vous utilisez encore le vaporisateur quand le système de sécurité de chauffe de 20 minutes a été actionné, vous pouvez réengager la chaleur immédiatement afin de continuer l'utilisation du vaporizer.

- Chargeur de batterie externe
- Chargeur de voiture
- Bâtonnets de nettoyage
- Pack de 20 filtres
- Pack de 3 tubes
- Pack de 10 embouts buccaux X-Tip

Les pièces de rechange pour ce vaporisateur peuvent être achetées directement sur le site officiel **www.vapir.com** ou sur le site du revendeur VAPIR français autorisé **www.planete-sfactory.com** ou en téléphonant au **03 21 60 60 00**